



Kurzbeschreibung Menü HDR-Knecht

Navigation HDR Knecht  oben / unten  links / rechts  drücken

Mit den Joystickfunktionen **oben/unten**, **links/rechts** wird im Menü die jeweilige Funktion oder Einstellung aufgerufen. Durch **drücken** wird die gewählte Einstellung gespeichert oder die gewählte Funktion gestartet.

